2011 年 9 月 27 日

siroca　ホームベーカリー　SHB-212　取扱説明書　誤記のお詫びとお知らせ

平素より弊社製品について格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ホームベーカリー「SHB-212」に同梱された取扱説明書の記載に誤りがある事が判明しました。下記の通り訂正をお知らせし、お客様にはご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

株式会社オークセール

記

【対象商品】　siroca　ホームベーカリー　SHB-212

【訂正箇所】

38 ページ　「故障かなと思ったら」の中の 2 箇所

1. 誤：（スタート/ストップボタン）を押すと「E：01」と表示され、エラーになる
   正：（スタート/ストップボタン）を押すと「HHH」と表示され、エラーになる

2. 誤：（スタート/ストップボタン）を押すと「EEE」や「HHH」などと表示され、エラーになる
   正：（スタート/ストップボタン）を押すと「EE0」や「EE1」などと表示され、エラーになる

誤記がありました取扱説明書をお持ちのお客様は、上記の「正」にお読み替えをお願いいたします。なお、弊社ホームページにて、正しい取扱説明書を PDF 形式で準備しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。また、誤記がありました取扱説明書をお持ちのお客様で、説明書の交換をご希望されるお客様は、取扱説明書を代金着払いで下記へお送りください。後日、修正版をお送りします。

→　siroca　SHB-212　修正版　取扱説明書のダウンロード（PDF　形式）

【送付先】

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-39-5
水天宮北辰ビル 9F
株式会社オークセール
「SHB-212　取扱説明書　窓口」宛

【お問合せ先】

オークセール　サポートセンター
TEL:03-5614-4900
(受付時間：午前 10 時～午後 5 時　土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日除く)

※お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの『個人情報』は、対象商品のお引渡しの目的以外には使用いたしません。

以上